

| U-BOLTS                                           | #1 | #2 | #3 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | #11 | #12 | #13 | #14 | #15 | #16 | #17 | #18 |
|---------------------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| ARRÊTE MOTEUR 4500                                |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     | X   |     |     |     |     |
| ARRÊTE MOTEUR 5500                                |    |    |    |    |    |    | X  |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| GUIDE CENTRAL ALU. 800-1200-1200V-1200V98         |    |    |    | X  |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| GUIDE CENTRAL ALU. 1500-2000-3000-3400            |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     | X   |     |     |     |     |     |
| GUIDE CENTRAL ALU. M + HC4500                     |    |    |    |    |    |    |    |    |     | X   |     |     |     |     |     |     |     |
| GUIDE CENTRAL ALU. M + HC 5500-6500               |    |    |    |    |    | X  |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| GUIDE CENTRAL ALU. HC8500                         |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     | X   |     |
| GUIDE CENTRAL ALU. HL4500-HL6500-HL8500           |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     | X   |     |     |     |     |     |
| GUIDE CENTRAL 16' ALU. HL10000 ET +               |    |    |    |    |    |    |    |    | X   |     |     |     |     |     |     |     |     |
| GUIDE CENTRAL 6' ALU. HL10000 ET +                |    |    |    |    |    |    |    |    |     | X   |     |     |     |     |     |     |     |
| CABLE DE TREUIL M800 - M1200                      |    |    |    |    | X  |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| CATAMARAN M800                                    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     | X   |     |     |
| ÉCHELLE POUR PONTON 3500 ( COTÉ + CENTRE )        |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     | X   |     |     |     |     |     |     |
| ÉCHELLE POUR PONTON 4500 ( CENTRE )               |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     | X   |     |     |
| ÉCHELLE POUR PONTON 4500 ( COTÉ )                 |    | X  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     | X   |     |     |     |     |
| ÉCHELLE POUR PONTON ( CENTRE ) 5500-6500-8500     |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| ÉCHELLE POUR PONTON ( CÔTÉ ) 5500-6500            |    |    |    |    |    |    | X  |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| ÉCHELLE POUR PONTON ( CÔTÉ ) 8500                 |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     | X   |
| ÉCHELLE POUR PONTON HL                            |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     | X   |     |     |     |     |
| GUIDE DE COTÉ (PATTE EN L) 1500-2000-3000-3400    |    |    |    |    |    |    |    | X  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| GUIDE DE COTÉ (PATTE EN L) M + HC4500             |    |    |    |    |    |    |    |    | X   |     |     |     |     |     |     |     |     |
| GUIDE DE COTÉ (PATTE EN L) M + HC5500-6500        |    |    | X  |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| GUIDE DE COTÉ (PATTE EN L) HC8500                 |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     | X   |
| GUIDE DE PONTON ALU. (PATTE EN L) HL              |    |    |    |    |    |    |    | X  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| KIT DE TRANSPORT ALU 2 ESSIEUX                    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     | X   |     |     |     |
| KIT DE TRANSPORT CENTRAL 1500-2000 ( HAUT + BAS ) | X  |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| KIT DE TRANSPORT CENTRAL 3000-3400-3500 ( HAUT )  | X  |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| KIT DE TRANSPORT CENTRAL 3000-3400-3500 ( BAS )   |    | X  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| KIT DE TRANSPORT CENTRAL 4500 ( HAUT + BAS )      |    | X  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| KIT DE TRANSPORT CENTRAL 5500 ( HAUT + BAS )      |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     | X   |     |     |     |     |
| SUPPORT PANNEAU SOLAIRE - MOTEUR LIFT TECH        | X  |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |